

Panasonic®

Naudojimo instrukcija (supaprastintas variantas) Oro kondicionierius



**Modelio Nr.
Patalpos blokas**

**CS-TZ20ZKEW
CS-TZ25ZKEW
CS-TZ35ZKEW
CS-TZ42ZKEW
CS-TZ50ZKEW
CS-RZ25ZKEW
CS-RZ35ZKEW
CS-RZ50ZKEW**

Lauko blokas

**Single split
CU-TZ20ZKE
CU-TZ25ZKE
CU-TZ35ZKE
CU-TZ42ZKE
CU-TZ50ZKE
CU-RZ25ZKE
CU-RZ35ZKE
CU-RZ50ZKE**

Multi split

**CU-2Z35TBE
CU-2Z41TBE
CU-2Z50TBE
CU-3Z52TBE
CU-3Z68TBE
CU-4Z68TBE
CU-4Z80TBE
CU-5Z90TBE
CU-2TZ41TBE
CU-2TZ50TBE
CU-3TZ52TBE**



Internetėje esančios instrukcijos
QR kodas

<https://eu.datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/documents/index.htm?model=TZ20ZKE>

Naudojimo instrukcija (supaprastintas variantas) Oro kondicionierius

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Visą instrukciją (kitomis kalbomis) su išsamiais aprašymais rasite nuskenavę aukščiau esantį dvimatį (2D) brūkšninį kodą.



ACXF55-33990

Dėkojame, kad pasirinkote *Panasonic* oro kondicionierių
 Prieš montavimą montuotojas privalo:
 perskaityti montavimo instrukciją ir liepti naudotojui ją išsaugoti
 ateičiai; išimti patalpos bloke supakuotą nuotolinio valdymo pultelį.

Prijungimo lankstumas – priklausomai nuo jūsų poreikių, oro kondicionierių galima prijungti kaip „single split“ arba kaip „multi split“ sistemą.
 Visos gaminio savybės aprašytos kataloge.

Reikmenys


- Nuotolinio valdymo pultelis
- AAA arba R03 tipo baterijos – 2 vnt.
- Nuotolinio valdymo pultelio laikiklis
- Nuotolinio valdymo pultelio laikikliui skirti varžtai – 2 vnt.

Šioje instrukcijoje esančios iliustracijos pateiktos tik aiškinamuoju tikslu ir gali skirtis nuo tikro įrenginio. Atliekant patobulinimus, jos gali būti pakeistos be įspėjimo.

Turinys

Sistemos apžvalga.....	2
Trumpasis vadovas.....	3
Atsargumo priemonės.....	4-7
Oro kondicionieriaus valymas.....	8
Informacija.....	9

Sistemos apžvalga



- Reikia programėlės darbu su išmaniuoju telefonu. OS versiją atitinkančios programėlės ieškokite atitinkamoje parduotuvėje.
- Tinklo adapteris yra specialiai pagamintas kaip programėlės „Panasonic Comfort Cloud“ terminalas.
- Belaidis LAN tinkas turi pasiekti patalpos bloko montavimo vietą.


Specifikacija. Įmontuotas tinklo adapteris

Modelis	PIOT-V2(WA)
Maitinimo įtampa	Nuolatinė 5 V (iš oro kondicionieriaus patalpos bloko)
Naudojamoji srovė	Tx/Rx (signalų siuntimo / priėmimo) maks. 190 / 70 mA
Belaidžio LAN standartas	IEEE 802.11 b/g/n; BT5.0 Low Energy (BLE)
Dažnių diapazonas	2,4 GHz juosta
Kodavimas	WPA™ / WPA2™ / WPA3™

Dažnių juostose PIOT-V2(WA) perduodama maksimali radijo dažnio galia


Belaidžio ryšio tipas	Dažnių juosta	Maks. EIRP (dBm)
WLAN	2412–2472 MHz	20 dBm
BLE	2402–2480 MHz	20 dBm

Trumpasis vadovas




Indikatoriai

- POWER
- TIMER
- nanoeX
- Wi-Fi




Baterijų įdėjimas



- 1 Nutraukite užpakalinį nuotolinio valdymo pultelio dangtelį.
- 2 Įdėkite AAA arba R03 baterijas.
- 3 Uždarykite dangtelį.

A Laikrodžio nustatymas




- 1 Norėdami nustatyti laiką, paspauskite **CLOCK** ir tada paspauskite **SELECT**.
 - Mygtuką **CLOCK** nuspaudžiant maždaug 5 sekundėms, galima pasirinkti, kad laikas būtų rodomas 12 valandų (am/pm) arba 24 valandų formatu.
- 2 Paspausdami **SET**, patvirtinkite nuostatas.

B Pagrindiniai naudojimo veiksmai




- 1 Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite **OFF/ON**.

• Įjungus prietaisą, nuotolinio valdymo pultelio ekranelyje išnyksta **OFF**.



- 2 Paspausdami **MODE**, patvirtinkite pageidautiną režimą.



- 3 Spaudinėdami TEMP aukštyn / žemyn, pasirinkite pageidautiną t-ą. Pasirinkimo ribos:
16,0 ~ 30,0 °C / 60 ~ 86 °F

• Mygtuką **CLOCK** nuspaudžiant maždaug 10 sekundžių, galima pasirinkti, kad temperatūra būtų rodoma °C arba °F.

C Prijungimas prie tinklo




- Paspausdami šį mygtuką, ĮJUNKITE arba IŠJUNKITE belaidį LAN.
- Apie belaidžio LAN modulio konfigūravimą, skaitykite atitinkamoje instrukcijoje.
- Jeigu ištiesai mirksi belaidžio LAN šviesios diodas, o programėls naudoti nenorite, mygtuku išjunkite belaidį LAN.


Atsargumo priemonės

Kad nesusižeistumėte patys, nesužeistumėte kitų asmenų ar nesugadintumėte turto, laikykitės toliau pateiktų nurodymų.


Neteisingai naudojantis, t. y. nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima sužeisti arba patirti žalą, kurios rimtumo klasifikacija pateikta toliau.





Eiliniai žmonės neturėtų kištis į šio prietaiso veikimą.


	DĖMESIO!	Šis ženklas įspėja apie mirtį arba rimtą sužeidimą.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------

	ATSARGIAI!	Šis ženklas įspėja apie sužeidimą arba turto sugadinimą.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------

Nurodymai, kurių reikia laikytis, klasifikuojami, panaudojant čia pateiktus simbolius.

	Šis simbolis reiškia DRAUDŽIAMĄ veiksmą.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

 	Šie simboliai reiškia PRIVALOMUS veiksmus.
 	



DĖMESIO!

Patalpos blokas ir lauko blokas



Vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su sumažėjusiais fiziniiais, jutimiais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių neturintys asmenys šiuo prietaisu gali naudotis, jeigu juos prižiūri arba jiems paaiškina, kaip saugiai naudotis prietaisu, už jų saugą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Valymo ir naudotojui skirtus priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik tada, kai yra prižiūrimi.

Prireikus išvalyti vidines prietaiso dalis, jį sutaisyti, sumontuoti, pašalinti ar permontuoti įrenginį, kreipkitės į įgaliojantį prekybos atstovą ar specialistą. Neteisingai sumontavus ir naudojantis, gali atsirasti nutekėjimas, nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Ar galima naudoti konkretaus tipo šaltnešį, išsiaiškinkite su įgaliojuoju prekybos atstovu ar specialistu. Naudojant kitokį nei nurodyta šaltnešį, galima sugadinti gaminį, jis gali sprogti, ką nors sužeisti ir t. t.



Nenaudokite jokių kitų atitirpinimo procesui paspartinti ar valymui skirtų priemonių, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.

Bet koks netinkamas metodas ar nederančios medžiagos gali sugadinti gaminį, sukelti sprogamą ar stipriai sužeisti.

Įrenginio nemontuokite potencialiai sprogoje ar degioje atmosferoje. Tai padarius, gali kilti gaisras.

Į oro kondicionieriaus patalpos ar lauko bloką, neikiškite pirštų ar kitų daiktų, nes besisukančios dalys gali sužeisti.



Kai žaibuoja, nelieskite lauko bloko, nes gali nutrenkti elektra.

Kad neperšaltumėte, saugokitės šalto oro srauto ilgalaikio tiesioginio poveikio.

Nesėskite ir nelipkite ant įrenginio, nes galite nukristi.



Nuotolinio valdymo pultelis



Kūdikiams ir mažiems vaikams neleiskite žaisti su nuotolinio valdymo pulteliu, nes jie gali atsitiktinai praryti baterijas.

Maitinimas



Kad išvengtumėte perkaitimo ir gaisro, nenaudokite perdaryto laido, sujungto laido, ilginamojo laido ar netinkamo laido.



Kad išvengtumėte perkaitimo, gaisro ar nutrenkimo elektra:

- prie to paties elektros tinklo lizdo nejunkite kitų įrenginių;
- nelieskite šlapiomis rankomis;
- neperlenkite maitinimo laido;
- įrenginio neįjunginėkite ir neišjunginėkite, įkišdami arba ištraukdami kištuką.



Kad būtų išvengta pavojaus, pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas arba tokią pačią kvalifikaciją turintis asmenys.

Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra arba gaisro, primygtinai rekomenduojame sumontuoti nuotėkio srovės relę (ELCB) arba likutinės srovės įtaisą (RCD).

Kad išvengtumėte perkaitimo, gaisro ar nutrenkimo elektra:

- teisingai įstatykite maitinimo laido kištuką;
- nuo maitinimo laido kištuko periodiškai sausu skudurėliu nušluostykite dulkes.

Atsiradus bet kokiam nenormalaus veikimo požymiui ar gedimui, gaminio nebenaudokite ir ištraukite maitinimo laido kištuką arba išjunkite maitinimo jungiklį ar jungtuvu. (Kyla dūmų / gaisro / nutrenkimo elektra pavojus.)

Nenormalaus veikimo / gedimo pavyzdžiai

- Dažnai suveikia nuotėkio srovės relė (ELCB).
- Jaučiasi degėsių kvapas.
- Įrenginys kelia neįprastą triukšmą ar vibruoja.
- Iš patalpos bloko nuteka vanduo.
- Neįprastai įkaista maitinimo laidas ar kištukas.
- Negalima valdyti ventiliatoriaus greičio.
- Įjungus įrenginį, jis tuojau pat išsijungia.
- Ventiliatorius neišsijungia net tada, kai įrenginys sustabdytas.

Nedelsdami kreipkitės į vietinį prekybos atstovą, kad jis atliktų techninę priežiūrą / remontą.



Kad būtų išvengta nutrenkimo elektra ar gaisro, šis įrenginys turi būti įžemintas.



Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, išjunkite elektros tiekimą ir ištraukite kištuką:

- prieš atlikdami valymo ar priežiūros darbus;
- kai įrenginiu ruošiatės ilgai nesinaudoti;
- kai labai stipriai žaibuoja.



ATSARGIAI!

Patalpos blokas ir lauko blokas



Kad išvengtumėte patalpos bloko pažeidimų ar korozijos, jo neplaukite vandeniu, benzinu, skiedikliu ar šveitimo milteliais.

Nenaudokite tiksliai įrangai, maistui, gyvūnams, augalams, meno dirbiniams ar kitiems daiktams išsaugoti. Gali pablogėti jų kokybė ir pan.

Kad išvengtumėte ugnies plitimo, priešais išeinančio oro srauto angą nenaudokite jokios degimo įrangos.

Tiesiai priešais oro srautą nelaikykite augalų ar gyvūnų, nes galite juos sužeisti ar pan.

Nelieskite aštrių aliuminio briaunų, nes aštrios dalys gali sužeisti.



Vaškuodami grindis, neįjunkite patalpos bloko. Po vaškavimo, prieš įjungdami įrenginį, gerai išvėdinkite patalpą.

Kad įrenginys nesugestų, jo nemontuokite zonose su alyvomis ir dūmais.

Kad nesusižeistumėte, neišmontuokite įrenginio jo valymo tikslu.

Kad nesusižeistumėte, valydami įrenginį, nelipkite ant nestabilaus suolo.

Ant įrenginio nestatykite vazų ar indų su vandeniu. Vanduo gali patekti į įrenginį ir sugadinti izoliaciją. Dėl to gali nutrenkti elektra.

Kai įrenginys veikia, ilgam neatidarykite langų ar durų, nes tada bus neefektyviai naudojama energija ir gali nemaloniai pasikeisti temperatūra.



Kad nenutekėtų vanduo, įsitikinkite, kad išleidimo vamzdelis yra:

- teisingai prijungtas,
- neliečia lataų ar rezervuarų, arba
- nepanardintas į vandenį.

Po ilgo naudojimo laikotarpio arba naudodami su degimo įranga, reguliariai išvėdinkite patalpas.

Kad įrenginys nenukristų, po ilgo naudojimo laikotarpio patikrinkite, ar tvarkoje montажinė gembė.

Atsargumo priemonės

Nuotolinio valdymo pultelis



Nenaudokite akumuliatorių (Ni-Cd). Jie gali sugadinti nuotolinio valdymo pultelį.



Kad išvengtumėte nuotolinio valdymo pultelio gedimo:

- jeigu įrenginiu ruošiatės ilgai nesinaudoti, išimkite baterijas;
- naudokite tokio paties tipo naujas baterijas ir, jas įdėdami, laikykitės poliškumo.

Maitinimas



Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, atjungdami kištuką, netempkite už laido.



DĖMESIO!



Šis prietaisas užpildytas R32 (vidutiniškai degiu šaltnešiu).

Jeigu šaltnešis nuteka ir yra išorinis užsiliepsnojimo šaltinis, kyla gaisro pavojus.

Patalpos blokas ir lauko blokas



Prietaisas turi būti sumontuotas ir (arba) naudojamas patalpoje, kurios grindų plotas didesnis nei A_{\min} (m^2). Jis turi būti laikomas atokiau nuo tokių užsiliepsnojimo šaltinių kaip karštis, kibirkštys, atvira liepsna ir vietų, kur veikia dujiniai prietaisai, dujinės viryklės, tinklinės dujų tiekimo sistemos ar elektriniai maisto gaminimo prietaisai pan. (Informacija apie A_{\min} (m^2) pateikta *Montavimo instrukcijos* A lentelėje.)

Turint omenyje, kad šaltnešis gali būti be kvapo, labai rekomenduojama įrengti tinkamus degių šaltnešio dujų detektorius, ir, kad jie galėtų įspėti apie nuotėkį, užtikrinti jų veikimą.

Neuždenkite jokių reikiamų ventiliacinių angų.



Prietaiso nebadykite ir nedeginkite, nes jame yra slėgis. Prietaisą saugokite nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ar kitų užsiliepsnojimo šaltinių. Kitaip, jis gali sprogti, ir kas nors gali būti sužeistas ar žūti.

Atsargumo priemonės, naudojant šaltnešį R32



Joks su šaltnešio sistemos vamzdžių, kuriuose yra ar buvo degaus šaltnešio, atidarymu susijusius darbus atliekantis asmuo jokių užsiliepsnojimo šaltinių negali naudoti taip, kad kiltų gaisro ar sprogo pavojus. Atlikdamas tokius darbus, jis negali rūkyti.

Atliekant montavimo, taisymo, išleidimo ir pašalinimo darbus, kurių metu į supančią aplinką gali išsiveržti degus šaltnešis, visus galimus užsiliepsnojimo šaltinius, įskaitant rusenančias cigaretes, reikia laikyti pakankamai toli nuo darbo zonos.

Prieš bandydami šį oro kondicionierių valdyti naudodami belaidį ryšį arba iš nutolusios vietos, būtinai patikrinkite prietaiso instaliaciją ir jį supančią aplinką ir atkreipkite dėmesį į netoliese esančius žmones.



DĖMESIO!

Tinklo adapteris (aktyvuotas)



Patalpos bloko nenaudokite šalia jokios medicininės įrangos ar automatinio valdymo įrangos (automatinių durų, laidinės signalizacijos ir t. t.). (Patalpos bloko skleidžiamos radijo bangos gali sutrikdyti įrangos veikimą ir gali dėl sutrikimo gali įvykti avarija.)



Jeigu naudojate širdies stimuliatorių, iki patalpos bloko išlaikykite bent 15 cm atstumą. (Patalpos bloko skleidžiamos radijo bangos gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veiklą.)



ATSARGIAI!

Tinklo adapteris (aktyvuotas)



Naudojimo pradžioje patalpoje patikrinkite toliau išvardintus dalykus.

- Gerai įstatykite maitinimo laido kištuką. Užtikrinkite, kad ant jo nesikaupytų dulės. (Jeigu kištukas turės prastą kontaktą, gali kilti gaisras.)
- Patikrinkite kitų asmenų atliktus laikmačio nustatymus. (Įrenginiui netikėtai pradėjus veikti ar sustojus, gali nukentėti žmonės, gyvūnai ir augalai.)
- Oro kondicionierius neturi sudaryti jokių nenormalių sąlygų. Net ir pasikeitusi vėjo kryptis negali turėti neigiamos įtakos žmonėms ar patalpoms. Žiūrėkite, kad jokie daiktai negalėtų nuskrasti, nukristi ar pan. Dėl vėjo nukritęs daiktas gali sukelti gaisrą, sužeisti ir t. t.



- Kai namuose yra asmenų (pvz., kūdikių, vaikų, neįgalių asmenų, senyvų ar sergančių asmenų), kurie negali patys kontroliuoti temperatūros ir kliaunasi iš anksto sudaryta oro kondicionieriaus konfigūracija, visuomet naudokite namuose esantį nuotolinio valdymo pultelį. Dėl nuotolinio valdymo pakilusios ar nukritusios temperatūros nemiškiai gali pradėti jausti nekomfortiškai ir (arba) tai gali sutrikdyti jų dienotvarkę. Dėl staigių temperatūros pokyčių gali nukentėti augalai ir gyvūnai.



Prieš valdydami oro kondicionierių nuotoliniu būdu, įvykdysite toliau išvardintus reikalavimus.

- Oro kondicionieriaus veikimo zonoje esančius asmenis įspėkite, kad oro kondicionieriaus veikimą ir nuostatas valdysite nuotoliniu būdu. Šito reikia tam, kad išvengtumėte bet kokio neigiamo poveikio žmonėms todėl, kad pokyčiai gali jus nustebinti arba gali staigiai pasikeisti temperatūra (iš komfortiškos į šaltą ar priešingai). (Staigus lauko ir patalpos temperatūros pasikeitimas gali pakenkti kūnui. Temperatūrą galima keisti nuotolinio valdymo pulteliu.)
 - Jeigu programėlės *Panasonic Comfort Cloud* pagrindiniame lange nerodoma kaip veikia oro kondicionierius, jam valdyti naudokite namuose esantį nuotolinio valdymo pultelį.
- Kadangi programėlė naudoja tinklinį ryšį, kartais dėl ryšio ir (arba) tinklo sutrikimų (pvz., Panasonic debesijos serverio išsijungimo, interneto tiekėjo serverio išsijungimo, prasto Wi-Fi ryšio ir t. t.) valdyti nuotoliniu būdu gali būti negalima. Tokių sutrikimų atveju oro kondicionieriui valdyti naudokite namuose esantį nuotolinio valdymo pultelį.

Oro kondicionieriaus valymas

Siekiant užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, jį reikia reguliariai valyti. Veikiant nešvariam įrenginiui, gali atsirasti sutrikimų ir tada jūs pamatysite klaidos kodą „H99“. Kreipkitės į įgaliotąjį prekybos atstovą.

- Prieš valydami įrenginį, išjunkite maitinimą ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
- Nelieskite aliuminio briaunų, nes aštrios dalys gali sužeisti.
- Nenaudokite benzino, skiediklio ar šveitimo miltelių.
- Naudokite tik muilą (≈ pH 7) arba neutralią buitinę plovimo priemonę.
- Nenaudokite karštesnio kaip 40 °C (104 °F) vandens.

Oro filtrai

Kas 2 savaites

- Filtrus atsargiai, kad nepažeistumėte jų paviršiaus, nuplaukite / nuskalaukite vandeniu.
- Filtrus gerai išdžiovinkite šešėlyje, atokiau nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių.
- Pakeiskite visus pažeistus filtrus.



Naudojimo sąlygos

Šį oro kondicionierių naudokite lentelėje nurodytose temperatūros ribose.

Temperatūra °C (°F)		Patalpos blokas		Lauko blokas <i>Single split</i> *1		Lauko blokas <i>Multi split</i> *2	
		DBT	WBT	DBT	WBT	DBT	WBT
COOL (vėsinimas)	Maks.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)	46 (114,8)	26 (78,8)
	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-10 (14,0)	-	-10 (14,0)	-
HEAT (šildymas)	Maks.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)	24 (75,2)	18 (64,4)
	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-16 (3,2)	-15 (5,0)	-16 (3,2)

DBT: sausojo termometro temperatūra, WBT: šlapiojo termometro temperatūra

*1 CU-TZ20ZKE, CU-TZ25ZKE, CU-TZ35ZKE, CU-TZ42ZKE, CU-TZ50ZKE, CU-RZ25ZKE, CU-RZ35ZKE, CU-RZ50ZKE

*2 CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE, CU-2TZ41TBE, CU-2TZ50TBE, CU-3TZ52TBE

Informacija

Naudotojams skirta informacija apie senos įrangos ir panaudotų baterijų surinkimą ir tvarkymą



Šie ant gaminių, pakuotės ir (arba) su jais pateikiamuose dokumentuose esantys simboliai reiškia, kad elektrinių ir elektroninių gaminių bei baterijų negalima maišyti su neišrūšiuotomis buitinėmis atliekomis.

Kad seni produktai ir panaudotos baterijos būtų teisingai apdoroti ir perdirbti, juos nugabenkite į tinkamus surinkimo punktus, atitinkančius jūsų šalies įstatymus. Teisingai juos sutvarkydami, padėsite išsaugoti vertingas žaliavas ir išvengti galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai, kuris gali atsirasti dėl neteisingo atliekų tvarkymo.

Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinėse valdžios institucijose.

Dėl neteisingo atliekų tvarkymo pagal šalies įstatymus gali būti skiriamos baudos.



Verslo vartotojams Europos Sąjungoje ir tam tikrose Europos šalyse

Jeigu norite išmesti elektrinę ir elektroninę įrangą, išsamesnės informacijos kreipkitės į prekybos atstovą ar tiekėją.

[Informacija apie tvarkymą kitose ne Europos Sąjungos šalyse]



Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jeigu norite pašalinti šiuos gaminius, kreipkitės į vietines valdžios institucijas ar prekybos atstovą ir pasiteiraukite apie teisingą tvarkymo metodą.

Pb

Pastaba dėl baterijos simbolio (dviejų apatinių simbolių pavyzdžiai)

Šį simbolį galima naudoti kartu su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos reikalavimą dėl panaudotų cheminių medžiagų.

 WARNING	Šis simbolis reiškia, kad šiame įrenginyje naudojamas degus šaltnešis. Jeigu šaltnešis nuteka, tai esant išoriniam užsiliepsnojimo šaltiniui, jis gali užsiliepsnoti.		Šis simbolis reiškia, kad reikia atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.
	Šis simbolis reiškia, kad techninės priežiūros personalas šį įrenginį turi tvarkyti, laikydamasis montavimo instrukcijos.		Šis simbolis reiškia, kad naudojimo instrukcijoje ir (arba) montavimo instrukcijoje yra pateikta tam tikra informacija.



Šis oro kondicionierius turi įtaisą, kuris generuoja biocidinį produktą.

Oro kondicionieriuje esančio įtaiso generuojami laisvieji radikalai, gali naikinti tokius teršalus kaip bakterijos, virusai, pelėsiai.

Aktyvios medžiagos: vietoje iš aplinkos oro ar vandens sugeneruojami laisvieji radikalai.

Naudojimas: šią prietaiso funkcija galima įjungti ir išjungti mygtuku su „nanoe X“ piktograma. Daugiau informacijos ieškokite išsamios instrukcijos (nuskenavę 2D ženklelį) skyriuje „Kaip naudoti“.



Atitikties deklaracija

Šiuo „Panasonic Corporation“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka direktyvos 2014/53/ES pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite internete šiuo adresu: <http://www.ptc.panasonic.eu/>

Įgaliotasis atstovas: *Panasonic Testing Centre, Panasonic Marketing Europe GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany (Vokietija)*

Norvegija: 20 km spinduliu nuo Svalbarde esančio Ny-Alesund centro yra taikomo naudojimo apribojimai.