


Danfoss


Winkeladapter für Danfoss Einbauventil Angle adapter for Danfoss valve insert




1



2



3



013R9311/VITPB266

013G1350


Für alle Danfoss Fühler mit RA Anschluss
For all sensors with Danfoss RA connection

Danfoss


Winkeladapter für M30x1.5 Einbauventil
Angle adapter for M30x1.5 valve insert




1



2



3



013R9311/VITPB266

013G1360

Für Danfoss Fühler RAW, RAE, RTS-R
For Danfoss sensors RAW, RAE, RTS-R